第1.9版

NF-Z200/JP 取扱説明書



目次

目次.	
1. は	じめに
1.1	安全上のご注意
1.2	各部の名称1
1.3	基本動作14
1.4	内部構成図1!
2. 設	置方法・初期設定16
2.1	設置方法10
2.2	初期設定19
3. 各 [;]	機能及び操作方法2
3.1	管理 TOP 画面及びログイン2
3.2	監視機能
3.3	スケジュール機能
3.4	遠隔操作機能
3.5	各種設定
3.6	イベントログ機能
3.7	再起動6
4. 製	品仕様62
4.1	製品仕様62
4.2	コネクタのピン配列
4.3	主要ログメッセージー覧
5. そ	の他6!
5.1	保証について6!
5.2	修理のご依頼
5.3	お問合せ先6

1. はじめに

このたびは、NON フリーズ[®](以下、本装置)をご購入いただき、誠にありがとうございます。

本装置は、LAN(Local Area Network:ローカルエリアネットワーク)上に存在するネットワーク機器の可用 性を高めるために、それらネットワーク機器の死活管理(監視&再起動)を行う装置です。 死活管理とは、管 理対象となるネットワーク機器が正常に動作しているか否かを常時監視し、当該の機器が停止(フリーズ状態) している場合には、あらかじめ設定した方法で自動再起動を実行するものです。

本装置には Web サーバが実装されているので、死活管理による自動再起動だけではなく、遠隔地から Web ブラウザにて本装置にアクセスし、手動操作することによりあらかじめ設定したネットワーク機器を容易に再起 動させることも可能です。

また、週間スケジュール管理機能を併せ持つため、ネットワーク機器の電源を入り/切りする時刻をあらかじ め設定しておくことができます。 この機能により、管理されるネットワーク機器をその設定に従い起動あるい はシャットダウンするなどのタイマー運転を行わせることが可能です。

Fig.1 に本装置を使った高可用性システム構築例を示します。 この例では、本装置は被監視機器(IPカメラとサーバ)を常時死活監視し、被監視装置の異常を検知した場合には、①IPカメラに対しては本装置の内蔵電 源スイッチ(リレー)を OFF/ON し被監視装置の再起動を、②サーバに対しては HTTP 通信もしくは Telnet 通信により被監視装置の再起動をそれぞれ試みます。 また、本装置のスケジュール管理機能にて被監視装置をあらかじめ決まった時刻に起動/シャットダウンし省電力システムを実現することができます。



Fig.1 システム構築例

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。

1.1 安全上のご注意

- ご使用の前に必ず、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに記載した注意事項は、人体への危害及び財産の損害を未然に防ぐための重要な内容が記載 されていますので、その内容を必ず守ってご使用ください。
- 本書は、お読みになった後も大切に保管してください。

絵表示及び図記号の説明

絵表示について

この取扱説明書の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、人体への危害や財産の損害を未然に防ぐため、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は、次のようになっています。

絵表示	絵表示の意味
▲ 警告	この表示を無視し誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷 (*1)を負う危険が想定されることを示しています。
▲ 注意	この表示を無視し誤った取扱いをすると、人が傷害(*2)を 負う危険が想定されるか、物的損傷(*3)の発生が想定される ことを示しています。

- *1 : 重傷とは、失明や怪我、低温火傷高温火傷、感電、骨折、中毒などで、後遺症 が残るもの及び治療に入院や長期通院を要するものを指します。
- *2 : 傷害とは、治療に入院や長期通院を要さない怪我や火傷、感電などを指します。
- *3 : 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどに関わる拡大損害を指して います。

図記号の例

図記号	図記号の意味
破裂注意	△記号は注意「気を付けるべきこと」を意味しています。 左図の例は、「破裂注意」を示しています。
分解禁止	◎ 記号は禁止「してはいけないこと」を意味しています。 左図の例は、「分解禁止」を示しています。
りまた ひろう しんしょう ひろう しんしょう しんしょ しんしょ	●記号は強制「必ずすること」を意味しています。 左図の例は、「電源プラグをコンセントから抜く」を示しています。





● 電源プラグは奥まで差し込む

電源プラグは、奥までしっかりと差し込んでください。接続が不完全な場合、ほこりなど が付着することで故障・感電・火災の原因になります。

アースを接続する

本装置は、アース接続を行って使用してください。正しくアース接続を行わずに使用すると感電の原因になります。





● 上にものを置かない

本装置の上に重いものや、液体が入ったものなどを置かないでください。過重による筐体 変形や液体の混入によって、故障・感電・火災の原因になります。



● 異物を挿入しない

本装置の上面、側面の通風孔から異物を入れないでください。 金属類や紙などの燃えや すいものが内部に入った場合、火災、故障の原因になります。



● 濡れた手で本装置や電源プラグを触らない 濡れた手で、本装置や電源プラグに触れると感電・故障の原因になります。



● **雷が鳴りだしたら、本機及び電源プラグや電源ケーブルに触れない** 感電の原因になります。



分解、改造をしない
 火災、感電の原因になります。ハードウェアやソフトウェアを改造した場合には、動作の
 保証は致しかねます。



▶ 異常が発生したら電源プラグを抜く

発熱、発煙、異臭、異音などの異常が発生したら、直ちに電源プラグを抜いてください。 そのまま使用すると、火災、故障の原因になります。またその際には弊社または取扱店に お問合せください。



● 落下および破損したら電源プラグを抜く

万一、本装置を落下させたり、破損した際には直ちに電源プラグを抜いてください。その まま使用すると火災、故障の原因になります。またその際には弊社または取扱店にお問合 せください。





● 異物や水が内部に入ったら電源プラグを抜く

万一、本装置内部に異物や水などが入った場合には、直ちに電源プラグを抜いてください。そのまま使用すると火災、感電、故障の原因になります。またその際には弊社または 取扱店にお問合せください。



● 特別に高い信頼性や安全性を要する機器に接続しない

本装置は、一般的な電子機器(パソコン、ルーター、WEB カメラ、放送用 STB など)と 接続することを想定して作られています。生命・身体の維持に関与する機器や、甚大な財 産損害を引き起こす恐れがある機器などの非常に高い信頼性を要する機器(医療機器、車 載制御装置、金融関連機器、原子力関連機器、各種安全装置など)には接続しないでくだ さい。



危険源になる機器には接続しない

アウトレットには、電気ストーブ・電熱器具・電動機など、無人で稼働したときに、火 災・感電・傷害の危険を生ずるおそれのある電気器具・機器類の接続を禁止します。



● 危険源になる機器には接続しない

本製品に接続した電気器具・機器類の突然の稼動/停止によって感電・傷害の生じるおそれ がある装置、および周囲が発火するおそれがある装置は本製品への接続を禁止します。



● **危険源になる機器には接続しない** 事情や危険を知らずに容易に触れられる環境では、突然の稼動/停止に

事情や危険を知らずに容易に触れられる環境では、突然の稼動/停止によって傷害・感電の 危険のおそれのある電気器具・機器類の接続を禁止します。



● 連続運転不可能な負荷機器への接続を禁止する

連続運転が行えない機器は、本製品への接続を禁止します。



● 逆さまや横向きに設置しない

本装置を横向き、あるいは上下反転して設置しないでください。故障・火災の原因になり ます。





● 不安定な場所や振動のある場所に置かない

不安定な場所や振動のある場所で使用すると本装置の落下により、故障・けがの原因になります。



● 電源プラグは正しく扱う

電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。電源ケーブルを引っ張っ てプラグを抜くと、電源プラグや電源ケーブルが破損し、故障・感電・火災の原因になり ます。



本装置は、日本国内で使用することを前提に作られています。日本国外での使用は電源電 圧の違いにより故障・火災の原因になります。 また、日本国内で適用される法規や規定 (電波法、電気用品安全法)に準拠していますので、日本国外で使用すると、その国の法

規に抵触する恐れがあります。 This product is designed for use in Japan only, and cannot be used in any other countries.

ご注意

- 本書の版権はバリューソリューション株式会社に帰属しますので、無断でその一部または全部の複製、あるいは無断転載を禁じます。
- 本書の記載されている内容及び仕様等は、予告なしに変更する場合があります。
- 本書の記載された内容に従わなかったことにより、直接的・間接的に生じた損害については責任を負いか ねますのでご了承下さい。
- 本装置の使用または使用不能から生じる付随的な障害(事業利益の損失、事業の中断、記録内容の変化・ 消失など)に関しては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本書の内容についてご不審な点や誤り、記載漏れなどお気付きの点がありましたら、問い合わせ先までご 連絡下さい。
- NON フリーズ[®] はバリューソリューション株式会社の登録商標です。
- Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- Linux は、Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- イーサネットは、富士ゼロックス株式会社の登録商標です。
- Ethernet は、米国ゼロックス社の製品名称です。
- Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標 です。
- Google Chrome は、Google Inc.の米国及びその他の国における登録商標です。
- Firefox は、Mozilla Foundation の登録商標です。
- このほか、本文中の製品名、会社名及びサービス名などの固有名称は、各社の登録商標および商標です。
- 記載されているシステム名、製品名等には、必ずしも商標表示((R)、TM)を付記していません。

1.2 各部の名称

前面



Fig.2 前面図

1	電源ステータス表示器	本装置の電源状態を表示	する LED 表示器 が供給されてい	(青色)です。 本装置に AC 電源 スと占灯します		
		(AC100V 30/00112)				
2	内部ステータス表示器	本装置の内部の動作状態	を表示する LED	表示器(橙色)です。 この LED の		
		点灯パターンによって、	内部状態を示し	ます。ステータスには次のものがあ		
		ります。				
		1) 低速点滅	1 秒周期	通常運用モード状態		
		2) 高速点滅	0.25 秒周期	ファームウェアアップデート待機状態		
		3) 超高速点滅	0.1 秒周期	ファームウェアアップデート中		
		4) 点灯 もしくは 消灯	5 秒以上継続	内部異常		
3	AC アウトレット表示器	本装置の背面にある AC OUTPUT の ON/OFF 状態を表示します。				
		LED 点灯状態=AC 給電 ON / LED 消灯状態=AC 給電 OFF				
4	ACT 表示 LED(緑)	LAN 上で本装置がリンクアップ(接続)されているときに点灯します。				
(5)	LINK 表示 LED(橙)	LAN 上にパケットが送受信されているときに点滅します。				
6	LANポート	イーサネット規格 10base-T	/100base-T 対応	の RJ45 コネクタです。		







0	AC 電源プラグ	AC コンセント(AC100V 50/60Hz)に差し込みます。
8	AC 電源アウトレット	本装置によって ON/OFF 制御される AC 電源アウトレットです。 死活監視をする被監視装置に AC 電源(AC100V)を供給します。 本機種では <mark>接続可能な機器の消費電力の合計値は 1200W まで</mark> です。
9	ケーブルクランプ取付穴	同梱の電源プラグ抜け防止ケーブルクランプを固定します。

側面



Fig.4 左側面図

10	DEBUG	このポートは、弊社工場での生産及び検査、保守に使用します。			
		通常運用時には使用しませんので、何も接続しないでください。			
(1)	ディップスイッチ	本装置の起動時の設定および設定初期化に使用します。			
		詳細は、別項「2.2.1 項 DIP スイッチ設定」を参照ください。			

1.3 基本動作

本装置の基本的な動作について、Fig.5を例に説明します。

Fig.5の例のように、本装置と被監視装置(この場合 IP カメラとサーバ)、ルータは LAN(ローカルエリアネットワーク)で接続されています。 IP カメラの電源は、本装置のアウトレット出力から供給されています。

被監視装置には本装置から定期的に監視コマンド(ping/PORT)が送信されており、一定間隔で被監視装置が動作していることを確認します。 これを "死活監視"と呼びます。

この例で、本装置が IP カメラのフリーズを検知した際には、本装置の対応した電源スイッチを切って再度投入を試みます。 同時に、本装置から、あらかじめ登録しておいたアドレス宛てに異常を通知するメールを送信します。

監視・再起動以外にも本装置には、スケジュール機能が搭載されており、設定した時刻に被監視装置の電源を 投入/切断することができます。

前記の動作設定や本装置の内部状態の確認などは、全て遠隔地からでも行うことができます。 本装置内は HTTP サーバ機能を実装しており、制御管理用 Web サイトを提供しています。 Fig.5 下部に制御管理用 Web サイトのイメージを示します。 このように操作・管理端末の Web ブラウザからアクセスすることで、本装置 の設定変更、操作、内部状態やイベントログの確認などを行うことができます。



Fig.5 基本動作説明図

1.4 内部構成図

本装置の内部構造を簡略化した内部構成図を Fig.6 に示します。 本装置の内部構造は、AC/DC 電源、ヒュ ーズ、各リレー、制御基板などから成ります。

AC アウトレットには、AC 電源入力プラグから、ヒューズ、リレーを経由して AC 電源が接続されています。

AC/DC 電源は、制御基板に DC 電源を供給しています。

制御基板は、LAN ポートにて外部との通信を行い、その状態に応じてリレーの接点制御を行います。 この 基板にはカレンダー機能が搭載されています。



2. 設置方法・初期設定

2.1 設置方法

2.1.1 設置場所

本装置を設置する際には、以下の事項に注意して設置場所を決めてください。

- 湿気や油煙、ほこりが多いところに設置しないでください。
- 上部及び側面には通風孔があります。 通風孔をふさぐように上に物を乗せたり、側面の通風孔をふさぐ ような場所に設置しないでください。
- 強い放射線や強電磁界を受けるような場所には設置しないでください。
- 近くにテレビやラジオがある場合、互いに電波干渉を引き起こすことがあります。
 そのような場合は、
 テレビやラジオから距離を取って設置してください。
- 不安定な場所や振動の多い場所には設置しないでください。
- 逆さまや横向きに設置しないでください。

2.1.2 接続方法

本装置を接続する際には、次のような手順で接続をしてください。



Fig.7 接続説明図

- Step.1 AC 電源プラグをコンセントより外しておきます。
- Step.2 正面にある LAN ポート(RJ45 コネクタ)に LAN ケーブルを接続します。
- Step.3 背面にある AC アウトレットに所望の被監視装置の電源プラグを接続します。 このとき同梱の電 源プラグ抜け防止ケーブルクランプを使用し、必ずケーブルクランプ取付穴に固定してください。
- Step.4 最後に AC 電源入力プラグをコンセントに差し込みます。 差し込みコンセントがアースターミナ ルコンセント(2P タイプ)の場合、プラグに市販の 2P-3P 変換器をつけ、アース接続後コンセン トに差し込みます。 このときアース接続は、電源プラグをコンセントに差し込む前に必ず行って ください。

本装置には電源スイッチがなく、上記 Step. 4 で電源プラグを挿入すると即時に電源が ON になり起動します。 仮に電源プラグを挿入した際、異常を感じたらすぐに電源プラグを抜いてください。





異常が発生したら電源プラグを抜く

発熱、発煙、異臭、異音などの異常状態が発生したら、直ちに電源プラグを抜き、弊社また は取扱店にご相談ください。 そのまま使用すると、火災、故障の原因になります。 また、本装置の接続の際、以下の事項に注意してください。

- AC 電源プラグおよびケーブルに重いものを乗せたり引っ張ったり乱暴に扱わないでください。
- 電源入力はテーブルタップなどを使わず、直接コンセントから電源を供給するようにしてください。
- ACアウトレットに接続されている被監視装置の消費電力の合計が、本装置で規定している許容消費電力 (1200W)を超えないようにしてください。
- AC 電源プラグは交流電圧 100V(周波数 50/60Hz)のコンセントに接続してください。

2.1.3 ラックに取り付ける場合

本装置を EIA ラックまたは JIS ラックに取り付ける場合には、当社または取扱店にご相談ください。

2.2 初期設定

2.2.1 DIP スイッチの設定

本装置の側面にある DIP-SW で、本装置の起動時の動作モードを決めることができます。

DIP スイッチの設定の詳細を次に記します。 DIP スイッチは、正面から見て左側から順番に SW1、SW2、SW3、SW4 となっており、白いレバーを下に下げることで ON 状態になります。 使用する SW は、SW1 と SW2 のみです。 SW3 および SW 4 は未使用です。



Fig.8 DIP スイッチ設定

次に各 SW の動作について説明します。

SW1 ファーム更新・・・・ ネットワーク経由での本装置のファームウェア更新有効/無効を 設定します。 通常は「更新有効」(OFF)で運用します。

SW2 設定初期化・・・・ 本装置の設定をすべて工場出荷時の設定に戻します。 この設定は緊急用です。

次に設定初期化における DIP-SW 操作方法の詳細について説明します。

本装置の AC 電源プラグをコンセントから抜いた後に、DIP-SW(SW2)を ON にします。DIP-SW(SW2) を ON にしたまま AC 電源プラグをコンセントに差し込むと、前面パネルの内部ステータス表示器(橙色 LED) が高速点滅します(約 30 秒間)。高速点滅の後、本体前面の AC アウトレット表示器1(緑色 LED)が約 10 秒 間点滅します。この 10 秒間の緑色 LED 点滅中に DIP-SW(SW2)を OFF にすることで、設定初期化が実行さ れます。

なお、設定変更後は一度本装置の電源を切り3分程度経過してから再度電源を投入してください。初期化完 了後の本装置の IP アドレスは、192.168.22.111、サブネットマスクは 255.255.255.0 となります。

ファームウェアの更新について

DIP スイッチの SW1 にて設定ができるファームウェアの更新を「OFF(更新有効)」にすると、本装置の電源 ON 時またはリセット時に、約 30 秒間のファームウェア更新待ち状態になります。 このとき前面パネルの 内部ステータス表示器(橙色 LED)が高速点滅します。 その間に更新の手順に従いファームウェアの更新を 行うことができます。 一般的なシステムではこの設定で運用します。

一方、SW1 を「ON(更新無効)」にすると、前記の電源 ON 時またはリセット時の約 30 秒間のファームウェア更新待ち状態が省略されます。 それにより、高速に起動することができます。 停電からの迅速な復旧を必要とするようなシステムや、ファームウェアの更新を避ける強固なセキュリティが要求されるシステムなどで利用します。

ファームウェア更新の手順については、別項「3.5.10 ファームウェアの更新」を参照してください。

設定初期化について

DIP スイッチの SW2 では、本装置を工場出荷時の設定に戻すことができます。 この設定初期化は、IP アドレスを未知の値に設定してしまい、ブラウザから本装置にアクセスできなくなった場合などの緊急用です。 また、本装置が工場から出荷されたときも、この設定初期化された状態になっています。

設定初期化の手順を次に記します。

準備するもの: 本装置、設定用パソコン、ネットワーク環境

事前確認事項: IP アドレス 192.168.22.111 及び 112 が他の機器で使われていないこと。

- 1. 本装置及び、設定用 PC をネットワークに接続します。
- 2. 本装置の電源は切っておきます。(AC 電源プラグを AC コンセントから抜いておきます。)
- 3. 設定用 PC を起動し、その PC 自身の IP アドレスとサブネットマスクを一時的に下記のアドレスに変更します。(このとき、変更前の IP アドレス及びサブネットマスク値は、作業後の復旧用にメモに残すようにしてください。)

設定用 PC の ip アドレス及びサブネットマスク

IP アドレス : 192.168.22.112 サブネットマスク : 255.255.255.0

- 4. 本装置の DIP-SW の SW2 を ON に設定してから、本装置の電源を投入します。(AC 電源プラグを AC コンセントに挿入します。)
- 5. 本装置前面の内部ステータス表示器(橙色 LED)が高速点滅(約 30 秒間)後、LED が消灯したら、 SW2 を OFF に設定します。 このとき設定の初期化(工場出荷状態)が実行されて再起動されま す。
- 6. 本装置前面の内部ステータス表示器(橙色 LED)が高速点滅(約 30 秒間)後、LED が低速点滅(約 1 秒周期)に移行後、設定用パソコンから下記の ip アドレスに対してブラウザからアクセスします。 (別項「2.2.2 管理 Web ページのアクセス」を参照)

本装置の初期化後の ip アドレス及びサブネットマスク

IP アドレス : 192.168.22.111 サブネットマスク : 255.255.255.0

- 7. 本装置の各種設定を行います。設定方法については、別項「3.1 管理 TOP 画面及びログイン」を参照してください。
- 8. 本装置の設定完了後、設定用パソコンの ip アドレス及びサブネットマスク値を作業前の値に戻します。

2.2.2 管理 Web ページのアクセス

本装置が接続されているローカルエリアネットワーク上に接続されている操作・管理用 PC から本装置にブラ ウザにてアクセスします。正常にアクセスができれば、次の Fig.9 のような画面が表示されます。

☆**注意**☆

本装置にアクセスする際は「Microsoft Edge」のご使用を推奨いたします。

「Internet Explorer」および「Firefox」、「Google Chrome」をご利用の場合、Web ブラウザのバージョンによって表 示が乱れる場合があります。

ブラウザ上で指定する IP アドレスは、本装置の DHCP 機能が ON の場合には、DHCP サーバーから提供された IP アドレスになります。 また、DHCP 機能が OFF の場合は、固定 IP アドレス値になります。

ブラウザのアドレスバーに下記のように文字を入力します。

http://*ip_address*/ 2 もしくは、 http://*ホスト名*/ 2

例えば、本装置の IP ドレスを「192.168.5.123」とした場合には、以下のようになります。

```
http://192.168.5.123/纪
```

初期状態あるいは DIP スイッチによる初期化を実行した場合には、IP アドレスは「192.168.22.111」となります。

http://192.168.22.111/ح

ブラウザに Web 管理画面(Fig.9)が表示されます。 表示されない場合には、ネットワーク接続を含む設置状態および初期設定を確認してください。

	Non Freeze Web GUI ×			Θ	-		×
\leftarrow	→ C ① 192.168.22	2.111				☆ 🗵	:
	NON Freeze						
				NONフ	リーズ	端末管理	3
L	監視	NF0004A381AC1F 現在時刻:	2018年04月11日 10:17:00				
L	スケジュール	L					- 1
L	操作						- 1
L	設定						- 1
L	イベントログ						
L	再起動						
L							- 1
L							- 1
L							- 1
Ŀ							- 1
		Copyright © 2015	Value Solution Corporation All rights reserved.				

Fig.9 Web 管理画面

3. 各機能及び操作方法

3.1 管理 TOP 画面及びログイン

Fig.11 に管理 TOP 画面を示します。 この管理 TOP 画面は、セキュリティが施されていませんので、本装置の IP アドレスを既知の方は誰でもアクセスが可能な画面です。

この画面では、左側にメインメニューが表示され、画面中央に装置情報としてホスト名と現在時刻のみが表示されています。

D Non Freeze Web GUI X	Θ	-		×
← → C ☆ ① 192.168.22.111			☆ 🛛	:
NON Freeze	עכאו	<u>−ズ</u>	端末管理	E
	••••			. 1
<u> K観 NF0004A381AC1F 現在時刻 つい9年04日11日 10:17:00 </u>	:			- 1
スケジュール スケジュール				- 1
操作				- 1
装置情報				- 1
				- 1
				- 1
再起動				- 1
*****				- 1
				- 1
				- 1
				- 1
Copyright © 2015 Value Solution Corporation All rights reserved.			*****	

Fig.10 管理 TOP 画面

左側にあるメニューは、本装置の管理画面メインメニューです。 メインメニューは次のような構成になって います。

メインメニュー

監視・・・・・・・	監視状態を表示する画面に移行します。
スケジュール ・・・	スケジュール一覧を表示する画面に移行します。
操作・・・・・・・	本装置の AC アウトレット、DC 出力および接点を操作する画面に移行します。
設定・・・・・・・	各種設定(監視設定、スケジュール設定、アクション設定、システム設定な ど)を行う画面に移行します。
イベントログ・・・	内部状態のログ(記録)を表示する画面に移行します。
再起動・・・・・・	アウトレット出力の ON/OFF 状態は維持したまま、ソフトウェア再起動を行います。

上記の各メニューの詳細は、次項より説明していきます。

上記の管理 TOP 画面にて、メインメニューいずれかの項目をクリックすると、ユーザ認証画面(Fig.11)が 表示されます。 これは、ブラウザからのログイン要求画面です。 ブラウザの種類によって表示される画面が 異なります。 (この例では、Microsoft Edge 109.0.1518.78 のログイン要求画面です。)

192.168.22.112/protect/watch.ht: x +	- o ×
← C (i) 192.168.22.112/protect/watch.htm	AN 12 1721 2
このサイトにアクセスするにはサイ: http://192.168.22.112 では認証が必 このサイトへの接続は安全ではありませ ユーザー名 ノ、フード サインイ3	ンインしてください 沙漠となります たん ン キャンセル

Fig.11 ユーザ認証画面

ここに本装置に設定した「ユーザー名」及び「パスワード」を入力します。 初めてログインする際には、工場出荷状態の初期設定値の「ユーザー名」、「パスワード」を入力してください。

初期設定のユーザー名及びパスワード			
ユーザ名 :admin	(エー・ディー・エム・アイ・エヌ)		
パスワード:value	(ブイ・エー・エル・ユー・イー)		

操作用パソコンを他の方と共有されている場合、ユーザー名及びパスワードをブラウザに記憶させると本装置 の設定を変更される可能性が生じます。 ユーザー名及びパスワードの管理には十分にご注意ください。

初期設定値でログイン後、システム設定画面にて「ユーザー名」および「パスワード」を変更することができます。 変更方法の詳細は、別項「3.5.6 システム設定」を参照してください。

正しい「ユーザー名」および「パスワード」を入力しログインボタンを押下しますと、Fig.12 ご確認のお願い画面が表示されます。



Fig.12 ご確認のお願い画面

+分にご確認いただき。同意される場合にのみ [同意します] ボタンを押下してください。

同意いただけない場合は、[同意しません] ボタンを押下してください。

その場合、下図の ご利用できません画面(Fig.13) が表示され、機器の設定を行うことができません。 [閉じる] ボタンを押下すると、再び ご確認のお願い画面(Fig.12) が表示されます。

🚱 Non Freeze Web GUI 🛛 🗙 🕂		- 🗆 ×
 ・ ・	192.168.22.111/protect/watch.htm	☆ * ⊖ ∃
NON Freez	ご確認のお願い	
医视	本製品で禁止している危険源となる電気器具・機器類を接続している場 合、 無人で稼働/停止した時に「火災・感電・傷害」の発生のおそれがあ ります。	管理
スケジュール 設定	電気用品安全法による危険源および無人状態での電源のON/OFFによる 「火災・感電・傷害」の可能性がある機器の接続を禁止します。 また、通信回線の故障などによりON/OFF制御が行えなくなった場合でも	
イベントログ	安全状態が維持されるように、連続運転可能な機器のみを接続してくださ	
再起動	主な危険源: ご確認のお願い - ×	
	・ 修測に注 「なががる: ご利用できません。 ※接続季け器: して下さい。	
	本製品のご使用(使用者がすべての事項に同意した場合のみ使用を許可します。	
	下部 [同意します] を押される前に、使用許諾条件をよくお読みくださ い。 [同意します] ボタンを押されることにより、各事項の拘束を受けること に 同意されたことになります。	
	同意されない場合は、 [同意しません] ボタンを押してください。 同意していただけない場合は本製品をご使用にならないでください。	
	回意します 回意しません	

Fig.13 ご利用できません画面

前記のパスワードが正常に認証されると、次のように本装置を操作・管理が可能な画面に移行できるようになります。 次の Fig.14 は、メインメニューの「スケジュール」項目をクリックした際の表示例です。

									I	NON	フリーズ
現	NF0004A381AA	19									
4-23	ip address:	192	.168.22.111			型番	•	NF	-Z200		
	mac address: 며칠·	202	04:a3:81:aa:1 2在04日12日 1	1.19	.01	<u>N</u> -	ジョン	2: 02	.00.00	19	
Έ	温度:	44.1	°℃	1,10	.01						
Ē		兼		1					1		aul.
	名称	号	時刻			指定同	瞿日				状態
K2FU9		1	08:00:00	日	月火	水	木台	È ±			
		2	17:00:00	日	月火	《水	木台	È ±	1		
立動		3	00:00:00	B	月火	水	木台	È ±	1		
		4	00:00:00	日	月火	、水	木名	È ±	ON	PI	PO
	Outlet1	5	00:00:00	Η	月火	水	木台	è ±			
		6	00:00:00	B	月火	水	木台	È ±			
		7	00:00:00	日	月火	、水	木会	È ±	1		
		8	00:00:00	日	月火	水	木会	È ±			

Fig.14 スケジュール管理画面

なお、本装置では同時に複数箇所からの Web 管理画面アクセスを禁止しているため、すでに別のアクセスが ある場合、同時アクセス禁止画面(Fig.15) が表示されます。 この場合、別アクセスが終了するのを待って Web 管理画面にアクセスしてください。





3.2 監視機能

管理 TOP 画面(Fig.10)のメインメニューから「監視」項目をクリックすると、監視画面(Fig.16)が表示されます。

					NOM	マリーズ
視	NF0004A381AA1	9				
ケジュール	ip address:	192.168.22.111	型番 ·10 パー	: N	F-Z200	
	时间在 dddress.	2023年04月13日	11:20:57	<i>y</i> ₃ <i>y</i> . 0,	2.00.0019	
ΥF	温度:	44.5℃				
定	名称		IP Port 個別状態	Ĕ		状態
ベントログ		IP01 ON	-:-	PI	PO ON	監視無効
	82	IP02 ON		PI	PO	
2動	Outlet1	IP03 ON	-:-	PI	PO	
		IP04 ON	- : -	PI	PO	

Fig.16 監視画面

監視画面は現在の設定および監視状態を一覧表示したものです。

画面上部には本装置の情報が表示されます。 その情報は下記のものがあります。

装置情報

$NFxxxxxxxxxx \cdot \cdot \cdot$	本装置のホスト名を表示します。(xxxxxxxxxxxxx = MAC アドレス 12 桁)
IP address · · · · ·	現在設定されている ip アドレスを示します。
mac address • • • •	本装置の MAC アドレスを示します。 (MAC アドレス値は装置ごとに異なる固有のものです。)
時刻・・・・・・・・	現在の日付と時刻を表示します。 本装置には内部にカレンダー機能を備え ています。 カレンダーは外部 NTP サーバと同期を取ることで常に正しい 時刻を表示します。
温度・・・・・・・・	本装置内部の温度を表示します。
型番 ・・・・・・・	本装置の型番(NF-Z200)を表示します。
バージョン ・・・・・	本装置のプログラムバージョンを表示します。

監視画面一覧を部分的に拡大したものを Fig.17 に示します。 各項目について図中に説明します。

なお、この画面では表示のみが行えます。 監視の詳細設定を行うには、「設定」画面にて行います。 「3.5.1 監視設定」項を参照してください。



Fig.17 監視状態一覧

1	監視先名称	監視先名称を示します。
2	アクション連動フラグ	"ON"の場合、監視結果が NG(異常)であった際にアクションが実施され
		ます。
3	監視 ip/ポート番号	設定された監視先の ip アドレス、ポート番号が表示されます。
4	Ping 監視結果	直前の ping 監視結果が OK(正常)の場合、緑色で表示します。
5	PORT 監視結果	直前の PORT 監視結果が OK(正常)の場合、緑色で表示します。
6	アウトレット出力状態	アウトレットの出力が ON の場合、緑色で表示します。
0	監視有効/無効状態	監視 "無効" 状態の場合表示されます。
8]	現在の監視状態(ステータス)を表示します。
	監視状態	



Fig.18 電源出力対応図(背面)

◎ AC アウトレット出力 Fig.14 の監視先名称 "Outlet1" に対応しています。

3.3 スケジュール機能

管理 TOP 画面(Fig.10)のメインメニューから「スケジュール」項目をクリックするとスケジュール一覧画 面が表示されます。 スケジュール一覧画面では、現在のスケジュール設定状況が一覧表示されます。 スケジ ュール画面上部には本装置の情報が表示されます。 その表示項目は「3.2 監視機能」の装置情報と同様の表 示内容です。

次に、スケジュール一覧画面を部分的に拡大したものを Fig.19 に示します。

なお、この画面では状態表示のみが行えます。 設定を行うには、「設定」画面にて行います。 その詳細に ついては、「3.5.2 スケジュール設定」項を参照してください。

		2 3	4	5
名称	番号	時刻	指定曜日	状態
	1	08:00:00	日月火水木金土	
	2	17:00:00	日月火水木金土	
	3	00:00:00	日月火水木金土	
	4	00:00:00	日月火水木金土	OFF PI PO
Outlet1	5	00:00:00	日月火水木金土	待機中
	6	00:00:00	日月火水木金土	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
	7	00:00:00	日月火水木金土	
	8	00:00:00	日月火水木金土	

Fig.19 スケジュール一覧

1	名称	監視先名称を示します。
		背面の AC アウトレット出力に対応しています。
2	番号	監視先名称に関連付けされるスケジュール番号を示します。
		最大8件までスケジュール番号を設定できます。
		番号欄をクリックすると、該当する設定画面(「3.5.2 スケジュール設定」)に遷移し
		ます。
3	時刻	スケジュールイベントを実行する時刻を示します。
4	指定曜日	スケジュールイベントを実行する曜日を示します。
5	状態	現在の AC アウトレット出力状態、直近の ping/PORT 監視結果、現在の監視状態(ス
		テータス)を示します。

Fig.20 に表示例を示します。

監視項目「Outlet1」

・毎週	月~金曜日	8:00	"スケジュール1	(例えば、	電源 ON)"	を実行
・毎週	月~金曜日	17:00	"スケジュール2	(例えば、	電源 OFF)"	を実行

監視項目「Outlet1」

- ・毎週(土,日曜日) 9:00 "スケジュール3(例えば、電源 ON)" を実行
- ・毎週(土,日曜日) 21:00 "スケジュール4(例えば、電源 OFF)" を実行

なお、実行スケジュール内容の詳細は、該当する番号をクリックして遷移するスケジュール設定画面(別項 「3.5.2 スケジュール設定」)で確認および設定・変更が行えます。

名称	番号	時刻	指定曜日	状態
	1	08:00:00	日月火水木金土	
	2	17:00:00	日月火水木金土	
	3	09:00:00	日 月 火 水 木 金 土	·
	4	21:00:00	日 月 火 水 木 金 土	ON PI PO
Outlet1	5	00:00:00	日月火水木金土	待機中
	6	00:00:00	日月火水木金土	I
	7	00:00:00	日月火水木金土	
	8	00:00:00	日月火水木金土	

Fig.20 スケジュール設定例

3.4 遠隔操作機能

管理 TOP 画面(Fig.10)のメインメニューから「操作」項目をクリックすると、操作画面(Fig.21)が表示 されます。 操作画面では、遠隔地より本 WEB ページを経由して本装置の AC アウトレット出力を ON/OFF さ せることができます。

				NON7U-
監視	NF0004A381AA19			
スケジュール	ip address: mac address:	192.168.22.111 00:04:a3:81:aa:19	型番: バージョン:	NF-Z200 02.00.0019
操作	時刻: 温度:	2023年04月13日 12:51:18 44.2℃		
设定	名称	操作		状態
イベントログ	Quitlati		-r =====	ON PI PO
	Outlet1	电源ON 电源OI	1 冉起勤	/

Fig.21 操作画面

1	名称	監視先名称を示します。
		背面の AC アウトレットに対応しています。
2	操作(電源 ON)	強制的に AC アウトレット出力を ON にします。
3	操作(電源 OFF)	強制的に AC アウトレット出力を OFF にします。
4	操作(再起動)	強制的に AC アウトレット出力を OFF→ON にします。
(5)	状態	各監視先の現在の電源出力状態、直近の ping/PORT 監視結果および監視状態(ステ
		ータス)を示します。

3.5 各種設定

管理 TOP 画面(Fig.10)のメインメニューから「設定」項目をクリックすると、設定画面(Fig.22)が表示 されます。 設定画面では、監視先情報やスケジュール、本装置のシステム情報などの各種管理を行うことがで きます。

設定画面の構成は、左側に固定のメインメニューがあり、上部には設定サブメニューがあります。 この設定 サブメニューから設定したい内容を選択します。 各種設定の詳細は次項以降にて説明します。

Non Freeze Web GUI	× +				• - • >
← → C ▲ 保護されてい	いない通信 192.168	.22.111/protect/wa	tchset.htm		☆ 🛊 🚺
NON Freeze	, メインメニュー	-		/設定サブメニ	ı—
				NO	Nフリーズ 端末管理
監視	監視設定	スケジュール設定	WOLアドレス設定	Telnetコマンド設定	HTTPコマンド設定
スケジュール	システム設定	時刻設定	設定値の保存と復元	ファームウェア更新	
操作	監視設定				······································
設定		ו			
イベントログ		1			
再起動					
	アウトレッ	ット名称		監視条件	
	名称 Outlet1		監視対象アトレス:	No.1 -	~
			有効 監視 IP - PORTチェックのみ 🗌	PO アクション自動休止/再	RT
			IP間隔(秒) 60		
			アクション		
	アクション1	アクション2	アクション3		
	なし 🗸	なし 🗸	なし 🗸		
	設定保存				
	Copyright © 20	15-2020 Value Solution	n Corporation All rights r	eserved.	

Fig.22 設定画面

画面上部にある設定サブメニューは、次のような構成になっています。

設定サブメニュー	
監視設定・・・・・・・	監視先 ip アドレス,ポート番号の設定、および異常検出時の振る舞い(ア クション)を設定します。
スケジュール設定 ・・・	スケジュール時刻設定および設定時刻到達時のアクションを設定します。
WOL アドレス設定 ・・	WOL(Wake On LAN)対応機器の MAC アドレスを登録します。
Telnet コマンド設定 ・・	Telnet 対応機器に送信する Telnet コマンドを登録します。
HTTP コマンド設定 ・・・	Web サービス(HTTP サービス)対応機器に送信する HTTP コマンドを登録します。
システム設定 ・・・・・	本装置の内部設定(ip アドレス、メール設定他)を行います。
時刻設定・・・・・・・	本装置の内部時計(日付、時刻)の設定を行います。
設定値の保存と復元・・	本装置の設定内容をファイルに保存及びファイルから読み込みます。
ファームウェア更新・・	本装置のファームウェアをアップデートします。

3.5.1 監視設定

設定画面の設定サブメニューから「監視設定」項目をクリックするか、制御 TOP 画面のメインメニューから 「設定」項目をクリックすると、監視設定画面(Fig.23)が表示されます。

この監視設定画面では、監視先の設定と監視方式、異常検知の際の振る舞い(アクション)について設定します。 図中に各設定項目について説明します。



Fig.23 監視設定画面

1	アウトレット選択	アウトレット1のみです。
2	監視有効フラグ	監視の有効(実施)と無効(未実施)を切り替えます。
		☑ で監視有効となります。
3	名称	アウトレットごとに名称を設定します。
		全角 10 文字(半角 31 文字)以内で入力できます。
4	メモ	アウトレットごとにメモを設定します。 この名称は、メール通知にて利用
		されます。
		全角 10 文字(半角 31 文字)以内で入力できます。
(5)	監視対象アドレス	No.1 ~ 4 をプルダウンで選びます。
6	有効フラグ	監視結果が応答 NG(異常検知)であった場合、設定されたアクションを実
		行するか否かを設定します。
		☑ の場合、アクションを実行します。
		□ の場合、応答 NG(異常検知)であってもアクションを実行しません。
\bigcirc	監視条件	監視対象機器の ip アドレスもしくは FQDN を入力します。
	ip アドレス	最大 31 文字(半角)まで入力できます。
8	監視条件	ポート監視を行う場合に、ポート番号(1~65535)を入力します。
	PORT 番号	ポート監視を行わない場合(ping 監視のみ)は、未入力にします。
9	Port チェックのみ	☑を入れると、ping 監視を行わず、PORT 監視のみを行います。
10	アクション自動休止/再	監視結果として応答 NG が設定回数以上連続した場合、アクションを自動休
	開フラグ	止するか否かを設定します。
		回数の設定は「3.5.6 システム設定」にて行います。
11	IP 間隔	本装置の起動時、および監視有効フラグを切り換えた際に、監視を実施する
		までの待ち時間を 1~3600(秒)までの数値で入力します。
12	LOOP 間隔	登録された監視条件(ip アドレス, PORT 番号)に対して監視を行った後、
		次の監視を行うまでの待ち時間を1~3600(秒)までの数値で入力します。
13	アクション	監視結果が応答 NG の場合に実施するアクションを最大 3 件まで登録できま
		す。
<u>(14)</u>	設定保存	設定内容を保存します。 設定変更後は必ずボタンを押下してください。

IP 間隔と LOOP 間隔

- [IP 間隔] 本装置が起動した際、および監視有効/無効設定を「監視有効」に変更した際に、設定された 1件目の監視条件先への監視を開始するまでのウェイト時間です。
- [LOOP 間隔] 一旦 ping/PORT 監視を行った後、あるいは異常検知によりアクションを実行した後で、次の 監視先への監視を行うまでのウェイト時間です。

IP 間隔(秒) と LOOP 間隔(秒)の設定可能範囲は、ともに "1" から "3600" までとなっております。

異常検知時の本装置の振る舞いを「アクション」と呼んでいます。 このアクションには、いくつか種類があります。 以下にアクションの種類をまとめます。

アクションの種類

電源・・・・・・・	AC 電源アウトレット出力を ON(出力) または OFF(遮断)します。
WOL · · · · · ·	予め登録された WOL(WakeOnLAN)コマンドを発行します。
Telnet コマンド ・・	予め登録された Telnet コマンドを発行します。
HTTP コマンド ・・	予め登録された HTTP コマンドを発行します。

本装置では、アクションを最大3件まで設定することが可能です。 その3件のアクションは1、2、3の順 (昇順)に実行されます。

アクション設定

監視設定画面の下部にある「アクション設定」は、アクションの種類によって内容が変化します。 各アクションごとの設定内容について、Fig.24~27 に説明します。

電源 ・・・・・・・ 電源アウトレット出力を ON(出力) または OFF(遮断)します。

		アクション設定		
1	種類: 電源 説明: 電源のON/OFFを行います。			2
	OFF -		操作前待機時間(秒) 0 -	3
			操作後待機時間(秒) 0 -	

Fig.24 アクション設定(電源)

1	電源 ON / 電源 OFF	電源 ON または電源 OFF から選択します。
2	操作前待機時間	①で選択した動作を実行するまでの待機(wait)時間を、
		0~255 までの数値で入力します。 (単位 : 秒)
3	アクション設定	①で選択した動作を実行後、次アクションに遷移するまでの
		待機(wait)時間を、0~255 までの数値で入力します。
		(単位:秒)

WOL ・・・・・・ あらかじめ登録された WOL (WakeOnLAN) コマンドを発行します。



Fig.25 アクション設定(Wake On LAN)

4	WOL アドレスリスト	WOL アドレス設定で登録したアドレスリスト(1~10)のい
		ずれかを選択します。
(5)	WOL アドレス設定	WOLアドレス設定画面(Fig.29)に遷移します。
6	テスト送信	④で選択した WOL コマンドを直ちに送信します。
\bigcirc	操作前待機時間	④で選択した動作を実行するまでの待機(wait)時間を、
		0~255 までの数値で入力します。 (単位 : 秒)
8	アクション設定	④で選択した動作を実行後、次アクションに遷移するまでの
		待機(wait)時間を、0~255 までの数値で入力します。
		(単位:秒)

Telnet コマンド ・・ あらかじめ登録された Telnet コマンドを発行します。



Fig.26 アクション設定(Telnet コマンド)

9	アドレスリスト	Telnet コマンド設定で登録したアドレスリスト(1~60)の
		いずれかを選択します。
10	Telnet コマンド設定	Telnet コマンド設定画面(Fig.30)に遷移します。
1	テスト送信	⑨で選択した Telnet コマンドを直ちに送信します。
12	操作前待機時間	⑨で選択した動作を実行するまでの待機(wait)時間を、
		0~255 までの数値で入力します。 (単位 : 秒)
13	アクション設定	⑨で選択した動作を実行後、次アクションに遷移するまでの
		待機(wait)時間を、0~255 までの数値で入力します。
		(単位:秒)

HTTP コマンド ・・ あらかじめ登録された HTTP コマンドを発行します。



Fig.27 アクション設定(HTTP コマンド)

(14)	アドレスリスト	HTTP コマンド設定で登録したアドレスリスト(1~10)のい
		ずれかを選択します。
15	HTTP コマンド設定	HTTP コマンド設定画面(Fig.31)に遷移します。
(16)	テスト送信	⑭で選択した HTTP コマンドを直ちに送信します。
17	操作前待機時間	④で選択した動作を実行するまでの待機(wait)時間を、
		0~255 までの数値で入力します。 (単位 : 秒)
(18)	アクション設定	④で選択した動作を実行後、次アクションに遷移するまでの
		待機(wait)時間を、0~255 までの数値で入力します。
		(単位:秒)

3.5.2 スケジュール設定

設定画面の設定サブメニューから「スケジュール設定」項目をクリックすると、スケジュール設定画面 (Fig.28)が表示されます。

本画面では、曜日、時刻の設定、設定時刻到達時の振る舞い(アクション)について設定します。

🕒 Non Freeze Web GUI X							
← → C ☆ ③ 192.168.22.111/protect/schset.htm ☆ 🖪 :							
NON Freeze				ΝΟ	Nフリーズ 端末管	理	
監視	監視設定	スケジュール設定	WOLアドレス設定	Telnetコマンド設定	HTTPコマンド設定		
スケジュール	システム設定	時刻設定	設定値の保存と復元	ファームウェア更新			
操作	スケジュー	·ル設定					
設定 イベントログ	アウトレット	2					
再起動			ケジュール曜日時間	指定			
3		水 木 金	<u>土</u> 時間 08:00:00	連動 監視有効/無 ◎ 有効 ()	i設定 効	-	~(4
(F)			アクション				
	アクション1 電源	アクション2 なし ▼	アクション3 なし ・ な	アクション4 ア [,] し なし	グション5 ▼		
			アクション設定				
	種類 : 電源操作 説明 : 電源のON/C ON ▼)FFを行います。		操作前待機時間	图(秋) 0		
6				操作後待機時間	ā(秒) 0		
335 R 7							
Copyright © 2015 Value Solution Corporation All rights reserved.							

Fig.28 スケジュール設定画面

1	アウトレット選択	"アウトレット1"のみです。
2	スケジュール番号選択	スケジュール 1~8 から選択します。 最大 8 件のスケジュール設定が可能です。
3	曜日・時刻設定	曜日および時刻(24 時間制)を入力します。
4	連動設定	③で登録した時刻以降に、監視を「有効」にするか、「無効」にするかを選択します。
5	アクション設定	③で設定した曜日・時刻に実行するアクションを設定します。 アクション設定
		(page.37)を参照ください。
6	設定保存	設定内容を保存します。 設定変更後は必ずボタンを押下してください。

3.5.3 WOL アドレス設定

設定画面の設定サブメニューから「WOLアドレス設定」項目をクリックすると、WOLアドレス設定画面 (Fig.29)が表示されます。

WOL(WakeOnLAN)とは、マジックパケットと呼ばれる特殊なパケット内に対象となる機器の MAC アドレスを付与し UDP ブロードキャスト送信することで、リモートから LAN を経由しサーバやパソコンなどを起動する機能です。本装置は、WOL 機能に対応した機器のリモート起動を可能にします。

この機能を実現するには、対象となる被監視装置側のネットワークアダプタが WOL 機能に対応していること が必要であり、WOL 対象機器側にて OS や BIOS の設定変更を要する場合もあります。 その設定方法は、機 種や OS の種類によって異なるため、それぞれの取扱説明書、参考文献などを参照してください。

ここで設定した WOL アドレスは、「監視設定」および「スケジュール設定」において「アクション設定」項目にて選択し利用することができます。

🕒 Non Freeze Web GUI	×				θ –		×
← → C ☆ ③ 192.10	58.22.111/protect/macse	et.htm				☆ ル	:
NON Freeze				NO	NT11-7	洪本管理	
監視	監視設定	スケジュール設定	WOLアドレス設定	Telnetコマンド設定		「お設定	
スケジュール	システム設定	時刻設定	設定値の保存と復元	ファームウェア更新			
操作	WOLアド	レス設定					·
設定	説明:Wake On LA	N対象のMACアドレス	スを10個まで登録でき	ます。アドレスは12	2桁で入力して	てくださ	
イベントログ	U.						1
再起動	No.2	00000000000					
	No.3	00000000000					
	No.4	00000000000					
	No.5	00000000000					
	No.6	00000000000					
	No.7	00000000000					
	No.8	000000000000					
	No.10	00000000000					
(2)			-:				
	設定保存						
	Copyright ©	2015 Value Solution Co	orporation All rights rese	erved.			
					_	_	

Fig.29 WOL アドレス設定画面

1	MAC アドレス入力	MAC アドレスを "-(ハイフン)" や ":(コロン)" を付与せず、英数 12 桁で入力します。
		最大 10 件まで登録できます。
2	設定保存	設定内容を保存します。 登録内容変更後は必ずボタンを押下してください。

3.5.4 Telnet コマンド設定

設定画面の設定サブメニューから「Telnet コマンド設定」項目をクリックすると、Telnet コマンド設定画面 (Fig.30)を表示します。

Telnet は、複数のコンピュータ間を LAN 経由にて通信及び操作する方式の一つです。 本装置には Telnet クライアント機能が実装されているので、Telnet サーバが起動している装置(サーバなど)に対して、本装置からログインし、あらかじめ登録しておいたコマンドを実行することができます。

Non Freeze Web GUI	× +				- 0	×
← → C ① 保護され	1ていない通信 192.168	B.22.111/protect/tel	netcmd.htm		☆ \varTheta	:
NON Freeze				NO	Nフリーズ 端末管理	2
監視	監視設定	スケジュール設定	WOLアドレス設定	Telnetコマンド設定	HTTPコマンド設定	
スケジュール	システム設定	時刻設定	設定値の保存と復元	ファームウェア更新		
操作	Telnet⊐	マンド設定	2			
設定 イベントログ 再起動	説明:Telnetコマン します アドレスリ: アド ログインユー・ ログインパスワ・ ルートパスワ・ (Linuxのが明 コマ・ ド間ウエイト 設定保存	ドを10件まで登録で スト No.1- レス - ザ ード 明) ンド [; (セミコロン す。 粉(00-99 削隆 創隆	きます。対象機器へて ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	elnetでログインして: -① -③ -④ -⑤ Iマンド入力補助 裏数コマンドを登録す	指定コマンドを実行	
	Copyright ©	2015 Value Solution C	orporation All rights rese	erved.		_

Fig.30 Telnet コマンド設定画面

1	アドレスリスト	No.1~60 までの 60 件から選択します。
2	アドレス	Telnet コマンドを送信したい対象機器の ip アドレスを入力します。
3	ログインユーザ, パスワード	Telnet サーバにログインするためのユーザー名を入力します。
4	ルートパスワード	root パスワードを入力します。(対象機器の OS が Linux の場合に利用)
5	コマンド	Telnet コマンドを直接入力します。(半角 127 文字以内、『;』を含む)
		複数コマンドを『;(セミコロン)』で区切って入力することができます。
6	コマンド入力補助	代表的な Windows/Linux コマンドをプルダウンから閃絡できます。
\overline{O}	コマンド間ウェイト時間	コマンド区切りの『;(セミコロン)』での待ち時間を入力します。
(8)	設定保存	設定内容を保存します。 登録内容変更後は必ずボタンを押下してください。
9	削除	選択した ①アドレスリスト の設定内容を削除(初期化)します。

3.5.5 HTTP コマンド設定

設定画面の設定サブメニューから「HTTP コマンド設定」項目をクリックすると、HTTP コマンド設定画面 (Fig.31) に移行します。

HTTP コマンドは、Web サーバ(HTTP サーバ)が動作している機器に対して、URL に引数(コマンド)を 埋め込んで送信することができます。(Get メソッド) WEB サーバ上の CGI プログラムなどにコマンドを送 信して動作させる機器などの制御に利用できます。

	Non Freeze Web GUI	<			(9 -		×
←	→ С ① ① 保護され	1ていません 192.168.22	2.111/protect/httpcn	nd.htm			☆ ♪	:
	NON Freeze							
					NO	Nフリーズ	端末管理	里
	監視	監視設定	スケジュール設定	WOLアドレス設定	Telnetコマンド設定	нттр⊐マ	ンド設定	
	スケジュール	システム設定	時刻設定	設定値の保存と復元	ファームウェア更新			
	操作	HTTPコマ	ンド設定					
	設定	説明 : HTTPコマンド	を10個まで登録でき	きます。対象機器へ「I	http://アドレス/コマ	'ンド」を追	き信しま	
	イベントログ	す。 		(1)			7
	再起動	アドレスリスト [アドレス [ポート番号 [コマンド [No.1 - 192.168.1.20 3080 name1=value1&name2=va	alue2	2) 3) 4)			
		設定保存 5 Copyright ©	前候 6 2015 Value Solution Co	orporation All rights rese	erved.			-

Fig.31 HTTP コマンド設定画面

1	アドレスリスト	No.1~10 までの 10 件から選択します。		
2	アドレス	HTTP コマンドを送信したい対象機器の ip アドレスを入力します。		
3	ポート番号	対象機器の Web サーバ(HTTP サーバ)の受信ポート番号を入力します。		
4	コマンド	Web サーバに送信するコマンドを入力します。(半角 127 文字以内)		
(5)	設定保存	設定内容を保存します。 登録内容変更後は必ずボタンを押下してください。		
6	削除	選択した ①アドレスリスト の設定内容を削除(初期化)します。		

上記 Fig.31 の例では、アドレスリスト1にて IP アドレス「192.168.1.20」、ポート番号「8080」の Web サーバに対して、コマンド『name1=value1』かつ『name2=value2』を送信します。 よって、送信される HTTP コマンドは次のようになります。

http://192.168.1.20:8080/name1=value1&name2=value2

3.5.6 システム設定

設定画面の設定サブメニューから「システム設定」項目をクリックすると、本装置の内部設定を行うシステム 設定画面(Fig.32~34)を表示します。

システム設定は、本装置の振る舞いを決定する重要な項目です。 設定項目は大別して以下の6つに分類されています。

ネットワーク設定
 メール設定
 時刻合わせ設定
 タイムアウト設定
 アクション自動休止/自動再開設定
 上下限設定
 アMS 連携設定

ネットワーク設定

ここでは、本装置のネットワークに関する設定として、IP アドレス,ゲートウェイ,サブネットマスクなど 重要なパラメータを設定します。 次頁 Fig.44 にネットワーク設定の設定例を示します。

これらのネットワーク設定は慎重に行ってください。 この設定を間違ってしまうと、本装置の設定画面にア クセスできなくなる恐れがあります。 仮にアクセスできなくなった際には、本装置を「工場出荷状態」に戻す ことで再び操作することが可能になりますが、以前の設定値は全て消去されてしまうのでご注意ください。 (『2.2.1 DIP スイッチの設定』 参照)

そのため、本装置の設定情報をバックアップしておくことを推奨します。 設定値のバックアップについて は、『3.5.9 設定値の保存と復元』にて説明します。

🗅 Non Freeze Web GUI 🛛 🗙						0	- 🗆	×
← → C △ ① 保護されていませ	ん 192.168.2	2.111/prot	ect/config	g.htm			☆ [Ξ
NON Freeze					NO	ทวบ-ว	端末管理	
監視	監視設定	スケジュー	-儿設定	WOLアドレス設定	Telnetコマンド設定	нттрат	アンド設定	
スケジュール	ノステム設定	時刻書	定	設定値の保存と復元	ファームウェア更新			- 11
操作シス	ステム該	淀						1
								1
イベントログ	ネットワー	・ク設定						
再起動	MACアドレ ホストネー/	ス: 	00:04:A	3:81:AC:1F A381AC1F			2)
	3)	то рно	CP有効				
	IPアドレス	:	192.168	.22.111		-(4	5	
	ゲートウェイ	r:	192.168	.22.1		-6		
	サブネットマ	マスク:	255.255	.255.0		G	-7	
	プライマリロ	ONS:	192.168	.22.1		(8		- 1
	セカンダリロ	ONS:	192.168	.22.2		<u> </u>	_9	
	HTTPポー	番号:	80			-(1)		´
	Web管理ユ	-ザ-:	admin			4	<u>(11</u>	
	Web管理バ	スワード:	•••••				2	
	TELNET术		23				-	

Fig.32 ネットワーク設定画面

1	MAC アドレス	機器固有の値を表示します。 この値は変更することはできません。
2	ホストネーム	ホスト名を 15 文字以内で入力します。初期設定値は["NF"+MAC アドレス]です。
		"DHCP 有効"に設定した場合には本装置の ip アドレスが自動付与されるため、ホストネ
		ームを利用し URL [<u>http://ホストネーム/</u>] でアクセスします。なお、ホストネームに
		は、ASCII 文字の 'a' から 'z' まで(大文字・小文字は区別せず)と、'0' から '9' の数
		字、および '-' (ハイフン) のみが使用できます。
3	DHCP 有効	ip アドレスを自動的に取得する場合にチェック(☑)します。本設定をチェックした場
		合、④IP アドレス~⑧セカンダリ DNS は入力することができません。
4	IP アドレス	本装置の静的(固定)ip アドレスを入力します。
(5)	ゲートウェイ	ゲートウェイの ip アドレスを入力します。
6	サブネットマスク	サブネットマスクを入力します。
\bigcirc	プライマリ DNS	プライマリ DNS アドレスを入力します。
8	セカンダリ DNS	セカンダリ DNS アドレスを入力します。
9	HTTP ポート番号	本装置の HTTP サーバのポート番号を入力します。出荷時初期設定値は"80"です。
10	Web 管理ユーザー	ユーザ認証画面(Fig.11)で入力するユーザー名を入力します。
1	Web 管理パスワード	ユーザ認証画面(Fig.11)で入力するパスワードを入力します。
12	TELNET ポート番号	『3.5.4 Telnet コマンド設定』で設定した Telnet コマンドを送信する場合の、相手先
		(送信先)ポート番号を入力します。出荷時初期設定値は"23"です。

メール設定、応答リアルタイム確認、メール送信許可、メールパラメータ設定

本装置は、疎通異常を検知した際および一定周期での自己ライフチェック時に、管理者宛てにメール送信を行い、イベント発生を通知することができます。



Fig.33 メール設定画面

×-	-ル設定	(12378各項目とも	最大 127 文字まで入力できます)				
1	送信先メールアドレス	通知先のメールアドレス	を入力します。","(カンマ)区切りで複数のアドレスを登録す				
		ることができます。					
2	差出人メールアドレス	送信メールの「送信者」	送信メールの「送信者」メールアドレスを入力します。1 件のみ登録できます。				
3	SMTP サーバアドレス	SMTP サーバのアドレス	を ip アドレスまたはドメイン名で入力します。				
4	SMTP 送信ポート番号	SMTP サーバへの送信先	ポート番号を入力します。				
(5)	SMTP 認証	SMTP サーバの設定が「	ユーザ認証あり」の場合、チェック(☑)します。				
6	SSL 使用	SMTP サーバと SSL3.01	暗号化通信を行う場合、チェック(☑)します。				
\overline{O}	ユーザー	⑤SMTP 認証をチェック	した場合、認証ユーザ名を入力します。				
8	パスワード	⑦ユーザーに対応した認	証パスワードを入力します。				
9	メールテスト送信	設定した内容でのテスト	メールを送信します。各設定項目の設定完了後に画面下部の				
		「設定保存」ボタンの押	下が必要です。送信結果はイベントログに記録されます。				
応答	ドリアルタイム確認						
10	IP	疎通確認を行う相手先 ip アドレスを入力します。					
(1)	ポート	ポート番号を入力します	°				
(12)	PING チェック	Ping 応答の確認を行う場	Ping 応答の確認を行う場合、チェック(☑)します。				
13	PORT チェック	PORT 応答の確認を行う場合、チェック(☑)します。					
(14)	応答リアルタイム確認	設定した内容での応答リ	アルタイム確認を行います。				
		各設定項目の設定完了後	に画面下部の「設定保存」ボタンの押下が必要です。				
		送信結果はイベントログ	画面で確認できます。				
メ-	-ル送信許可(CMS 経由)						
(15)	各イベント	記載される各イベントの	発生時に CMS(オプション)経由での通知メールを送信するか				
		を設定します。 通知し	たいイベントにチェック(☑)します。				
		スケジュール実行報告	スケジュールイベント発生時にメール通知します。				
		PING/PORT 異常報告	PING/PORT 監視での異常検知時にメール通知します。正常に				
			復旧せず、連続して異常検知した場合はメール通知しません。				
		PING/PORT 正常報告	PING/PORT 監視での正常復帰時にメール通知します。				
		電源操作実行報告	AC アウトレット操作の正常時にメール通知します。				
		電源操作失敗報告	AC アウトレット操作の失敗時にメール通知します。				
		コマンド送信実行報告	WOL/Telnet/HTTP コマンド正常送信時にメール通知します。				
		コマンド送信失敗報告	Telnet/HTTP コマンド送信の失敗時にメール通知します。				
		ライフチェック通知	一定周期自己診断(ライフチェック)メールを通知します。				
		温度警告	装置内部温度が設定値到達時にメール通知します。30 分間隔				
			での診断です。				

メ-	メール送信許可(NF 直接)					
(16)	各イベント	記載される各イベントの発生時に、①送信先メールアドレス~⑧パスワードまでの設定				
		に従い、本装置から通知	に従い、本装置から通知メールを送信するかを設定します。 通知したいイベントにチ			
		エック (図) します。				
		スケジュール実行報告	スケジュールイベント発生時にメール通知します。			
		PING/PORT 異常報告	PING/PORT 監視での異常検知時にメール通知します。正常に			
			復旧せず、連続して異常検知した場合はメール通知しません。			
		PING/PORT 正常報告	PING/PORT 監視での正常復帰時にメール通知します。			
		電源操作実行報告	AC アウトレット操作の正常時にメール通知します。			
		電源操作失敗報告 AC アウトレット操作の失敗時にメール通知します。				
		コマンド送信実行報告 WOL/Telnet/HTTP コマンド正常送信時にメール通知します。				
		コマンド送信失敗報告 Telnet/HTTP コマンド送信の失敗時にメール通知します。				
		ライフチェック通知	一定周期自己診断(ライフチェック)メールを通知します。			
		温度警告	装置内部温度が設定値到達時にメール通知します。			
			本装置起動後 30 分間隔で診断します。			
×-	-ルパラメータ設定					
17	ライフチェック間隔	上記 ⑮ライフチェック通	卸 の自己診断間隔を入力します。			
		設定可能な最大値は 720(分)です。				
(18)	PING/PORT 正常報告	上記 ⑮PING/PORT 正常報告 のメール通知を送信するにあたっての待ち(wait)時間を				
	待機	設定します。				
		設定可能な最大値は 60	(秒) です。			

本装置は、「SSL 3.0」方式で、SMTP サーバと暗号化通信を行うことができます。 暗号化通信を行う場合 には、送信先 SMTP サーバが「SSL 3.0 暗号化」に対応している必要がありますのでご注意ください。 また、②差出人メールアドレスに存在しないアドレスを指定すると、SMTP サーバにて SPAM メール該当と判 断されメール送信がブロックされる恐れがあります。 差出人メールアドレスには、SMTP サーバに登録されて いる(存在する)アドレス「ユーザー@ドメイン名」を指定するようにしてください。

本装置に搭載されているライフチェック機能とは、正常な状態であっても、常に一定時間間隔で通知メールを システム管理者宛てに送信します。 これにより、本装置自身の停止や、ネットワーク環境の異常などが生じた 際には通知メールが不通となることにより、いち早くシステム管理者が異常状態を認識することができます。

なお、PING/PORT 異常報告メールは、異常検知時に1通メール送信を行いますが、以降も継続して異常状態 が検知された場合であっても、正常復帰との判断がなされるまでは PING/PORT 異常報告メールが再送信され ません。

このため、機器故障などの理由により設定したアクションを実施したにもかかわらず正常復旧しなかった場合、初回の PING/PORT 異常報告メール以降に、PING/PORT 正常報告メールを受信しないことをもって『非正常(異常)状態の継続中』と判断できます。

時刻合わせ、タイムアウト、アクション自動休止/自動再開設定、上下限設定、CMS 連携設定

ここでは、NTP サーバによる時刻合わせ設定や、PING/PORT 監視におけるタイムアウト設定、アクション 自動休止/自動再開の設定、本装置の内部警告温度の上下限設定、CMS(クラウドー元管理オプション)に関す る設定を行います。

システルメンテナン	7 設定
221 822772	
メンテナンス時刻	03:00
時刻合わせ設定	
NTPサーバアドレス:	ntp.nict.jp
NTPポート番号:	123
間合せ間隔(分):	480
タイムアウト設定	
PING/PORT(秒):	5
PINGリトライ回数:	
Telnet通信(秒):	20
アクション自動休止。	/自動再開設定
白動仕止同物。	8
自動再開時間(分):	10
上下限設定	-10
温度上限警告(℃):	50.0
CMS連携	
CMSサーバ設定	
サーバ名:	
<mark>ポート番号:</mark>	80
連携機能設定	
t wull live =	3
心合仏窓送19 送信問題(分)・	
2141PHM(737-	15
リモート電源制御(※)	- 電源制御する 16
確認間隔(分):	5
イベントログ送信(※)	
	(×) CMC油堆機能設売方
	いる」でいる建設で設定されている場合のみ動作します。
	設定保存
	18

Fig.34 システムメンテナンス設定~CMS 連携設定

シス	テムメンテナンス設定	
1	メンテナンス時刻	ソフトウェア再起動する時刻(24 時間制)を入力します。初期値は 03:00 です。
時刻	合わせ設定	
2	NTP サーバアドレス	ネットワーク上のタイムサーバ(NTP サーバ)アドレスを入力します。
		最大 127 文字まで入力できます。
3	NTP ポート番号	タイムサーバの UDP 通信ポート番号を入力します。
4	問合せ間隔	タイムサーバへの問合せ間隔(分)を入力します。最大 999(分)まで入力できます。
タイ	ムアウト設定	
5	PING/PORT	ping/PORT 監視での応答待ちタイムアウト値を入力します。
6	PING リトライ回数	ping/PORT 監視で無応答時の再試行(リトライ)回数を入力します。
7	Telnet 通信	Telnet 通信での応答待ちタイムアウト値を入力します。
アク	ション自動休止/自動再開	設定
8	自動休止回数	ping/PORT 監視で設定値だけ連続して応答 NG となった監視先に対してアクションの実
		行を一時的に停止します。 ping/PORT 監視で応答 OK となるか、⑧自動再開時間
		(分)が経過すると、再びアクションの実行を再開します。 0 から 65535(回)まで入
		カできます。 0を設定した場合、自動休止状態にならず、常にアクション実行します。
9	自動再開時間(分)	アクションの実行が自動休止となった場合、設定時間が経過することでアクションの実行
		が再開されます。0から65535(分)まで入力できます。0を設定した場合、一旦アクシ
		ョン自動休止となった場合には、ping/PORT 監視で応答 OK となるまでアクションの実
		行を抑止し続けます。
上下	限設定	
10	温度上限警告	本装置の内部警告温度(上限値)(℃)を入力します。
		小数点以下1位まで設定可能です。
CMS	5 用設定	
1	サーバ名	CMS 管理サーバ名を入力します。
(12)	ポート番号	CMS 管理サーバへの送信ポート番号を入力します。
13	応答状態送信	CMS 連携(オプション契約)を行う場合に、チェック(☑)します。
14)	送信間隔(分)	応答状態送信の送信間隔(分)を入力します。
		最大 9,999 分(=約 7 日毎)まで設定できます。
15	リモート電源制御	CMS 連携(オプション契約)にてリモート電源制御機能を利用する場合に、チェック
		(☑)します。
(16)	確認間隔(分)	リモート電源制御の確認間隔(分)を入力します。
		最大 9,999 分(=約 7 日毎)まで設定できます。
17	イベントログ送信	CMS 連携(オプション契約)で本装置で発生するイベントログをサーバに転送します。
設定	保存	
(18)	設定保存	設定内容を保存し本装置が再起動します。 登録内容変更後は必ずボタンを押下してくだ
		さい。 次節『3.5.7 システム設定保存による再起動』を参照ください。

3.5.7 システム設定保存による再起動

システム設定画面では、画面最下段の「設定保存」ボタンをクリックすることで、変更された新たな設定環境 での再起動を行います。

再起動は、本装置の DIP スイッチの設定(ファームウェア更新ビットが有効時)によっては最大で 30 秒ほど 掛ります。 再起動中には下記の Fig.35 のような画面が表示されます。 下記の画面が出力されてから約 30 秒後、図中の「接続先 URL」リンクをクリックすることで管理 TOP 画面に移行します。 仮に早くリンクをク リックするとブラウザがタイムアウトを起こし管理 TOP 画面(Fig.10)が表示されない場合があります。 そ の場合には、しばらく時間をおいてから F5(または、Ctrl+F5)キーを押下し再読込みすることで解決する場 合があります。

なお本装置の ip アドレスなどを変更した場合は、図中のリンクをクリックしても移行しないケースがあります。 その場合には本装置の設定を行った PC 自体のネットワーク設定を通信可能なネットワークセグメントに 変更した後、本装置の IP アドレスを直接ブラウザに入力しアクセスしてください。



Fig.35 再起動中の表示画面

3.5.8 時刻設定

設定画面の設定サブメニューから「時刻設定」項目をクリックすると、本装置の内部時計の設定を行う時刻設 定画面(Fig.36)を表示します。

本装置のシステム時刻は、NTP サーバにアクセスし自動で時刻修正を行います。 ただし、NTP サーバアド レスの設定が間違っている、あるいはインターネットアクセス環境がない等の理由により、NTP サーバへのア クセスが正常に行えない場合には、本画面で手動にて日付及び時刻を設定することができます。

🕒 Non Freeze Web GUI	×			e	• - • •	×
← → C ☆ ③ 192.1	68.22.111/protect/times	set.htm			☆	:
NON Freeze				NO	Nフリーブ 弾す筒帯	
				NO	Nノリース 端木育生	
監視	監視設定	スケジュール設定	WOLアドレス設定	Telnetコマンド設定	HTTPコマンド設定	
スケジュール	システム設定	時刻設定	設定値の保存と復元	ファームウェア更新		
操作	時刻設定					
設定	説明:日付時刻を設; 注意ください。	定します。NTP時刻を	きわせが有効の場合、	NTP時刻で設定が上書	書きされますのでご	
	時刻: 2018年04月	月17日 19:05:17 -		_2		
再起動	2018 年 04 月	17 日 19 時 02	分 06 秒			
3	設定保存					
	Copyright ©	2015 Value Solution Co	prporation All rights rese	erved.		

Fig.36 時刻設定画面

1	現在時刻	本装置の内蔵時計の現在時刻を表示します。			
2	設定時刻	年(西暦)月日時分秒を入力します。			
3	設定保存	設定内容を保存します。 登録内容変更後は必ずボタンを押下してください。			

3.5.9 設定値の保存と復元

設定画面の設定サブメニューから「設定値の保存と復元」項目をクリックすると、本装置の設定値をファイル に保存(エクスポート)、またはファイルから復元(インポート)する設定値の保存と復元画面(Fig.37)を表 示します。

保存される設定値は、メインメニューの「設定」項目内の全てのパラメータが対象です。 なんらかの理由 で、これらの設定値が失われた際には、あらかじめ保存しておいた設定値ファイルを本装置に読み込ませる(イ ンポートする)ことで、以前の設定値で素早く本装置を稼働させることができます。

Non Freeze Web GUI	×			6	9 – 1	X
← → C ☆ ③ 192.16	58.22.111/protect/uploa	ad.htm			\$	
NON Freeze				NO	DNフリーズ 端	未管理
監視	監視設定	スケジュール設定	WOLアドレス設定	Telnetコマンド設定	HTTPコマンド	設定
スケジュール	システム設定	時刻設定	設定値の保存と復元	ファームウェア更新		
操作	設定値の份	存と復元				
設定	設定値ファイルの保	存と復元を行います。				
イベントログ 再起動	注意:設定値ファ 設定値ファイルの を行ってください	マイルの復元を行うと: D内容によっては機器 ^N 。	システムのリセットを のIPアドレス変更等が	2行います。 が行われますので、+	├分ご注意して勇	更新
	保存					
		設定値に	ファ イル 保存: 保	存美行		
	復 元			2		<u> </u>
	7	דירוו: סדירוגע	を選択 選択されてい	ません 復元実	行	
	Copyright ©	2015 Value Solution Co	prporation All rights rese	erved.		

Fig.37 設定値の保存と復元

1	保存実行	すべての設定値を1つのファイルにエクスポートします。
2	ファイルを選択	読み込むファイル名を選択します。
3	復元実行	『②ファイルを選択』で読み込んだ設定値ファイルをインポートします。

上記の「保存実行」ボタンをクリックするとファイル名を自動で生成されます。 ファイル名の命名規則は下 記のようになります。

	param_v バージョ ン	/番号 _ip4_d YYYYMMDD .xml (例:param_v01110008_ip4_d20190228.xml など)	
	YYYY:	ファイルを作成した年 ("2105" など)	
	MM :	ファイルを作成した月 ("06"など)	
	DD :	ファイルを作成した日 ("22"など)	
* • •			•

本装置の実運用を開始する際、初めに、この画面にて設定値をファイルに保存しておくことを強く推奨します。

設定値の復元を実行した際、本装置はリセットされます。 設定値ファイルの内容によっては、本装置の IP アドレス変更等が行われますので十分にご注意の上、設定の復元を行ってください。

3.5.10 ファームウェア更新

設定画面の設定サブメニューから「ファームウェア更新」項目をクリックすると、本装置のファームウェアを 更新するためのファームウェア更新画面(Fig.38)に移行します。 この画面上から本装置のファームウェアを アップデートすることができます

ファームウェアの更新は、本装置側面にある DIP-SW のファームウェア更新が「有効」になっている場合の み実行が可能です。 DIP-SW 設定が更新「無効」になっている場合は、ファームウェア更新ができませんの でご注意ください。

			NO	Nフリーズ		
監視設定	スケジュール設定	WOLアドレス設定	Telnetコマンド設定	нттр⊐マ		
システム設定	時刻設定	設定値の保存と復元	ファームウェア更新			
ファーム	フェア更新					
ファームウェアの更	夏新手順について説明し	します。				
注意: 違うファ·	ームウェアの書き込み	や、書き込み途中のネ	ネットワーク切断によ	b		
機器が動作しな 十分ご注意して	くなる可能性がありま 更新を行ってください	:す。 '。				
更新手順						
※詳細は「NF-Z20	0/JPファームウェア勇	ē新用PCツール手順書	引 をご参照ください。			
1. 更新PCの準(100/		
ファームウェ 凍します。	ング更新ツール(NON	FreezeUpdateSoftw	/areV2.zip)を更新用	PCCDE		
更新用PCの ² ます。	更新用PCのネットワークアドレス、サブネットマスクをNONフリーズと通信できる状態に設 ます。					
2. ファームウェ	ア更新ツール(NON	フリーズインストー	ラー)の起動			
解凍して作励 1.16.2\Unif	解凍して作成されたフォルタ内のNONFreezeUpdateSoftwareV2\UnifiedHost- 1.16.2\UnifiedHost-1.16.2.jarを起動します。					
3. デバイスの選択						
PIC32MK	「Device Architecture:」の右のブルダウンメニューで、 「PIC32MK\PIC32MX\PIC32MZ\SAM MCUs」を選択します。					
4. 更新用ファ ー ト部のメニュ	4. 更新用ファームウェアの選択 ト部のメニュービーにて「Ella」、「Open/Load File (* bey)」を選択し、またされるフィ					
レ選択ダイア	7ログで、更新用ファ-	-ムウェア(****.he)	(intex) 」 と違いい、 x)を選択します。	2010-100		
5. プロトコルの 「Protocol:」	5. プロトコルの選択 「Protocol:」の右のプルダウンメニューで、「UDP」を選択します。					
6. IPアドレスの	6. IPアドレスの設定 [Satting: 」の左の「Configura」を把下し、東テナわスダイアログ(UDD Sattings)の「					
「Setting:」 Address:」	の右の「Configure」 闇に、 NONフリーズの	を押下し、表示され DIPアドレスを入力し	.るタイアロク(UDP /、「Apply」ボタンを	Settings) E押します。		
[Port NUm	iber:」欄は、「6234 	」から変更しないで、	ください。			
7. NONフリーズのリセット 本ページ下部の「NONフリーズをリセットする」ボタンを押下します。 NONフリーズは早						
され、10秒間	され、10秒間ファームウェアの更新待ちとなります。					
8. ファームウェ ファームウェ	ニア更新 ニア更新ツールの「Pro	ogram Device」ボタ	ンを押下してNONフ	リーズに接		
す。 NONフリース	ズに接続されるとファ	ームウェアの更新が行	うわれます。			
更新が完了す was Succes	「ると、ファームウェフ isful.」と 表示され、「	P更新ツールの画面に 自動的にNONフリー:	:「Disconnected aft ズは再起動されます。	er Prograr		
9. Web管理画	面の表示					
再度、ブウラ キャッシュの	ラザを立ち上げ直すか、)クリア方法は、ご使♬	キャッシュをクリア 月のブラウザをご確認	します。 ふください。			
NONJU-	ズのWeb管理画面にア	クセスします。				
NONフリーズをリ	セットする					

Fig.38 ファームウェア更新画面

本装置には制御用に高性能マイコンが搭載されています。 その ームウェア)は、Fig.39のような階層構造になっています。

そのマイコン内部で動作するソフトウェア(ファ



Fig.39 ファームウェア構造図

「ファームウェア更新」とは、上記の「アプリケーション FW」を新しいものに書き換えることを意味します。

ファームウェアの更新方法について次に手順をまとめます。

事前準備

1. 最新のファームウェア及び更新用ユーティリティを入手する。

当社 Web サイトから最新のファームウェアをダウンロードします。 また、ファームウェアの更新には 更新用ユーティリティプログラムが必要になります。 当社 Web サイトよりダウンロードしてください。

ファームウェア「Non_Freeze_・・・ ***_4IP.hex」***:バージョン更新用ユーティリティソフト「UpdateTools.zip」(Windows 用)

2. TCP/UDP ポートを開放しておく。

更新ユーティリティソフトは、UDP/TCPのポート番号「6234」を使用します。 必要に応じてネット 経路上の機器でのポート開放設定を行って、操作用パソコンから本装置の UDP/TCP ポートにアクセスで きるようにあらかじめ設定してください。

3. 現在の設定値をファイルに保存しておく。

ファームウェアのアップデートによって、現在の設定値が初期化される場合があります。 アップデー ト作業前に、現在の設定値を設定値ファイルとしてエクスポートし保存しておくことを推奨します。

更新手順

1. 更新用ユーティリティソフト「UpdateTools.zip」を操作用 PC の任意のフォルダに解凍する。 解凍後に、『解凍元フォルダ¥tools¥UnifiedHost-1.16.2』フォルダにある"UnifiedHost-1.16.2.jar"を

ダブルクリックで起動します。

正常に起動すると、Fig.40のようなウィンドウが表示されます。

Unified Bootloader Host Application v1.16.2	_	×
File Settings Tools Help		
Device Architecture:		
Selected Hex File: < No Hex File Currently Selected >		
▼ Bootloader Host		

Fig.40 更新ツール画面

2. Device Architecture: 項目を設定します。

Device Architecture:欄にて、『PIC32MK¥PIC32MX¥PIC32MZ¥SAM MCUs』をプルダウンにて選択します。

3. Load する hex ファイルを選択します。

File から Open/Load File(*.hex) を選び、当社サイトよりダウンロードしたファームウェア 「Non_Freeze_・・・ ***_4IP.hex」を選択します。

Unified Bootloader Host Application v1.	16.2		-		×			
File Settings Tools Help								
Open/Load File (*.hex) PIC32MK¥PIC32M Close Selected Hey File No Hey File Curre	IX¥PIC32MZ¥SAM M	CUs 🔻						
							0 753- (0-7616-	×
 Bootloader Host 	← → * ↑ _ > PC ;	> テスクトッノ > 更新リアームウエア				~ C	シ 更新 アームウエアの 使需	
	整理 ▼ 新しいフォルダー							?
32-Bit Bootloader (Protocol: UART - Configuration: Not Configured Status: Communication Metho	‡ Dropbox へ へ のeDive PC ひカジロクト マカンクト ジカンロト ジカンロト ジカンロト ジカンロト ジカンロト ジカンロト ジカンロト ジカンロト ジカンロト ジカン ジカンロト ジョンジカ ジョンジ ジョン ジョンジョンジ ジョン ジョン ジョンジョン ジョン ジョンジョン ジョン ジョンジョン ジョン ジョンジョン ジョン ジョンジョン ジョン ジョンジョン ジョン ジョン ジョン ジョン ジョン ジョンジョン ジョン ジョン ジョン ジョン ジョ	名前 ^ Compact, main X.production_v02.4	00.0009_4IRhex	更新日時 2021/04/2	種類 HEX 774	J.	レビューを表示するファイルを選択します。	
		5(N):				`	.hex (*.hex) 聞く(O) キャンセル	~

Fig.41 更新ファームウェア選択画面

正常にファイルが読み込まれますと、Fig.42のように、『Selected HEX File:』にファイル名が表示されます。

Bootloader Host 32-Bit Bootloader Configuration Window Protocol: UART Settings: Configure Configuration: Not Configured Program Device Status: Communication Method: UART	Device Architectur	PIC32MK¥PIC32MX¥PIC32MZ¥SAM MCUs	
32-Bit Bootloader Configuration Window Protocol: UART Settings: Configure Configuration: Not Configured Program Device Status: Communication Method: UART	Bootloader He	st	
Status: Communication Method: UART	Protocol: Configuration:	32-Bit Bootloader Configuration Window UART Settings: Configure Not Configured Program Device	
	Status:	Communication Method: UART	

Fig.42 更新ファームウェア読込完了画面

4. 『Protocol:』を設定します。

『Protocol:』欄にて、『UDP』をプルダウンにて選択します。

Selected Hex File:	Non_Freeze_Comp	act_main.X.production_	v02.00.0009_4IP.hex lo	aded	
 Bootloader Host 	t				
	<u>32-Bit Bootloader (</u>	Configuration Window			
Protocol:	UART 👻	Settings:	Configure		
Configuration:	UART d				
	USB		Program Device		
C	UDP	1 LIADT			
Status:	Communication Metho	Da: UARI			

Fig.43 Protocol 選択画面

5. 『Settings:』を設定します。

『Configure』ボタンを正常にファイルが読み込まれますと、Fig.44 のように UDP Settings 画面が表示されます。

Unified Bootloader Host Application v1.16.2	_		×		
File Settings Tools Help					
Device Architecture: PIC32MK¥PIC32MX¥PIC32MZ¥SAM MCUs					
Selected Hex File: Non_Freeze_Compact_main.X.production_v02.00.0009_4IP.hex load	ded				
▼ Bootloader Host					
32-Bit Bootloader Configuration Window					
Protocol: UDP - Settings: Configure	UDP Set	tings	_		×
Configuration: Not Configured					
Program Device	IP Add	lress:	192.168.	1.11	
Status: Communication Method: UDP	Port Nur	nber:	6234		
		App	ly		

Fig.44 UDP Settings 設定画面

IP Address: に NON フリーズの IP アドレスを入力します。 なお、Port Number:は初期値の 『6234』から変更しないでください。 正常にファイルが読み込まれますと、Fig.45 のように、 『Configuration:』に IP アドレスとポート番号が表示されます。

Unified Bootloader Host Application v1.16.2	-	×
File Settings Tools Help		
Device Architecture: PIC32MX¥PIC32MX¥PIC32MZ¥SAM MCUs Selected Hex File: Non_Freeze_Compact_main.X.production_v02.00.0009_4IP.hex loaded		
▼ Bootloader Host		
32-Bit Bootloader Configuration Window Protocol: UDP Settings: Configuration: IP Address: 192.168.22.111 Port: 6234 Program Device Status: Communication Method: UDP		

Fig.45 UDP Settings 設定完了画面

- 6. ブラウザ上の「ファームウェア更新」画面から NON フリーズをリセットします。 Fig.35 の「NON フリーズをリセットする」ボタンをクリックすると、本装置は再起動されファームウェ ア更新待機状態(30 秒間)に遷移します。
- 7. 更新用ユーティリティソフトの『Program Device』ボタンをクリックします。

本装置がファームウェア更新待機状態のあいだに、Fig.45の『Program Device』ボタンをクリックします。

更新中は、Fig.46のように、プログレスバーで実行中であることを確認できます。

Unified Bootloader Host Application v1.16.2	-	×
File Settings Tools Help		
Device Architecture: PIC32MK¥PIC32MX¥PIC32MZ¥SAM MCUs Selected Hex File: Non_Freeze_Compact_main.X.production_v02.00.0009_4IP.hex loaded		
▼ Bootloader Host		
32-Bit Bootloader Configuration Window Protocol: UDP • Settings: Configure Configuration: IP Address: 192.168.22.111 Port: 6234 Program Device Program Device		

Fig.46 更新中画面

問題無く更新が完了すると、Fig.47 のように、Status:欄に『Disconnected after Programming was successful.』と表示されます。

Unified Bootloader Host Application v1.16.2	_	×
File Settings Tools Help		
Device Architecture: PIC32MK¥PIC32MX¥PIC32MZ¥SAM MCUs Selected Hex File: Non_Freeze_Compact_main.X.production_v02.00.0009_4IP.hex loaded		
▼ Bootloader Host		
32-Bit Bootloader Configuration Window		
Protocol: UDP 🝷 Settings: Configure		
Configuration: IP Address: 192.168.22.111 Port: 6234		
Program Det	vice	
Status: Disconnected after Programming was Successful.		

Fig.47 更新完了画面

8. 本装置に再度ブラウザでアクセスし、管理 TOP 画面が表示されることを確認します。 全ての更新手順が正常に完了すると、管理 TOP 画面(Fig.10)が表示されます。 その後、トップメニ ューから「操作」項目を選択し、ユーザー名とパスワードを入力し設定画面(Fig.22)に移行した後、 画面上部の機器情報内のバージョン情報を確認し、正常に更新が行われたことを確認してください。

間違った操作や間違ったファームウェアファイルの読み込み、更新中のネットワークの障害などにより、本装置が正常に動作しなくなる可能性があります。 十分な注意のもと、管理者の責任においてファームウェアの更新を行うようにしてください。

万が一、本装置が起動しなくなってしまった場合は、弊社もしくは販売店にお問い合わせください。

3.6 イベントログ機能

管理 TOP 画面(Fig.10)のメインメニューから「イベントログ」項目をクリックすると、イベントログ画面 (Fig.48)を表示します。

本装置では、1ページ当たり 30 件、計 10ページで最大で 300 件のログを記録することができ、それを超えると古いログ内容から順次消去されていきます。

仮に何らかの障害が発生した際に、その時点のイベント記録内容から、障害の発生原因の推定・特定に役立て ることができます。

Non Freeze Web GUI	× +				-		×
€ 1 192.168.22.111	/protect/log.htm	C Q 検索	☆ 自		∔ 🏦	>>	≡
NON Freeze	1 2) 3					
監視 スケジュール 提作	イベントログ	עולקם		NON	<u> </u>	师木官	72
操作 発生日時 内容 小 設定 16/10/04 09:43:34 Out:3 Ac:1 W Parm set 16/10/04 09:42:48 Out:1 Ac:1 W Parm set 16/10/04 09:42:29 Out:2 Ac:1 W Parm set 16/10/04 09:41:11 Out:1 Ac:1 W Parm set 16/10/04 09:41:11 Out:1 Ac:1 W Parm set 16/10/04 09:41:11 Out:1 Ac:1 W Parm set							
				-			
再起動 10/10/04 09:39:50 NTP time adjust success. 16/10/04 09:39:45 Parameter set ok.Start process. 16/10/04 09:39:14 Config Change Success.							
	16/10/04 09:27:59 NIP time adjust success. 16/10/04 09:27:55 Parameter set ok.Start process. 16/10/04 09:27:23 Config Change Success.						
16/10/04 04:16:05 NTP time adjust success. 16/10/03 21:04:25 WolNo:1 WOL Cmd Comp 16/10/03 21:04:11 Out:1 Ac:1 W Parm set							
16/10/03 21:03:55 OutNo:7 IP:192.168.150.243 HTTP Cmd Comp 16/10/03 21:03:48 Out:1 Ac:1 W Parm set							
16/10/03 21:01:01 Outro: / IP:192.168.150.243 Teinet Cmd Comp 16/10/03 20:59:10 Telnet parameter set success. 16/10/03 20:59:03 Telnet parameter set success.					,		
Copyright © 2015 Value Solution Corporation All rights reserved.							

Fig.48 イベントログ画面

1	<	前頁を表示します。
2	>	後頁を表示します。
3	ログクリア	すべてのログを消去します。

このイベントログに記録される内容とその意味については、別項「4.3 ログメッセージー覧」を参照してください。

3.7 再起動

本装置では、メインメニュー「設定」にて各種設定の変更を行った場合、設定変更作業の最後に必ずメインメニュー最下段にある「再起動」をクリックしてください。

設定変更後に「再起動」を押下しない場合、設定値が正確に反映されず予期せぬ動作となる場合があります。

3	Non Freeze Web GUI	× +			0	-		×
←	→ C ▲ 保護されていた	い通信 192.168.22.11	1/index.htm			☆	* 0) :
	NON Freeze							
Ŀ					NONフリ	- X	端末管)	T
L	監視 スケジュール	NF0004A381AC6C 現在時刻:	2021年05月17日 12:28:5	7				
L	操作							
Ŀ	設定							
Ŀ	イベントログ							
f								
	再起動							
Ľ								
L								
Ŀ								
Ŀ								
L		Copyright © 2015-20	020 Value Solution Corporation A	Il rights reserved.				

Fig.49 再起動ボタン

4. 製品仕様

4.1 製品仕様

一般仕様 / 機能	数量	仕様
AC 電源アウトレット数	1	AC100V
最大電力容量(W)	1200	
LAN インターフェイス	1	RJ45, 10M/100M Base-T
内部カレンダー/時計	1	内蔵
NTP 同期	可	
監視機能	4	PING/PORT 監視
WOL 機能	10	WOL コマンド(マジックパケット)送信
Telnet コマンド送信機能	60	Telnet によるコマンド送信
HTTP コマンド送信機能	10	HTTP によるコマンド送信
スケジュール機能	8 件	スケジュールによる電源制御
メール通知機能	有	メールによる警告通知機能
ー元管理サーバー連携	有	一元管理サーバーとの連携機能(オプション)
自己診断機能	有	リレー故障を検出
内部温度計	有	CPU 内温度を測定
外形寸法(WDH)		106×202×41 (mm)
重量		約 690g
電源		AC100V 単相 50/60Hz
消費電力		約 2.5W(通信時) / 約 1.7W(アイドル時)
動作温度範囲		-20℃~+60℃
動作湿度範囲		RH85%以下 (結露なきこと)
PSE 安全規格	0	

4.2 コネクタのピン配列

4.2.1 LAN ポート

本装置の正面にある LAN ポートのピン配列を次に記します。 コネクタ形状は、RJ-45 コネクタです。



Fig.50 LAN ポートピン配列

No	信号名	入出力	説明
1	TxD+	出力	送信データ(+)
2	TxD-	出力	送信データ(-)
3	NC		未使用
4	NC		未使用
5	NC		未使用
6	NC		未使用
7	RxD+	入力	受信データ(+)
8	RxD-	入力	受信データ (-)

4.3 主要ログメッセージ一覧

本装置では、各種イベントが発生するたびに、その時の発生日時及び内容を記録していきます。 主要なイベントログのメッセージとその内容を次に示します。

No.	メッセージ	内容
1	Parameter set ok.Start process.	NON フリーズ起動時のメッセージ
2	OutNo:1 SchNo:* Sch time arrived	スケジュール*番のスケジュール時刻に到達
3	OutNo:1 IP:*** Recover Ping	アドレス***に対して PING 失敗→成功
4	OutNo:1 IP:*** Ping Fail	アドレス***に対して PING 失敗(無効応答)
5	OutNo:1 IP:*** Ping Tout	アドレス***に対して PING 失敗(応答タイムアウト)
6	OutNo:1 IP:*** Po:*** Recover Port	アドレス***に対して Port チェック失敗→成功
7	OutNo:1 IP:*** Po:*** Port Fail	アドレス***に対して Port チェック失敗(無効応答)
8	OutNo:1 IP:*** Po:*** Port Tout	アドレス***に対して Port チェック失敗(応答タイムアウト)
9	OutNo:1 Power :ON/OFF	電源 ON/OFF 操作
10	OutNo:1 IP:*** Telnet Cmd Comp	アドレス***に対して Telnet コマンド送信完了
11	OutNo:1 IP:*** Telnet Cmd Fail	アドレス***に対して Telnet コマンド送信失敗
12	OutNo:1 IP:*** HTTP Cmd Comp	アドレス***に対して HTTP コマンド送信完了
13	OutNo:1 IP:*** HTTP Cmd Fail	アドレス***に対して HTTP コマンド送信失敗
14	OutNo:1 Relay:ON/OFF Error Volt:%**	リレー操作 ON/OFF に対して電圧異常 電圧値=**V
15	NTP time adjust success.	NTP時刻合わせ成功
16	Mail Send Error	メール送信失敗
17	Config Change Success.	システム設定の保存成功
18	Config Change Fail.	システム設定の保存失敗
19	Setting Data Upload Start.	パラメータ設定ファイルアップロード開始
20	Setting Data Upload Fail.	パラメータ設定ファイルアップロード失敗
21	Setting Data Upload Success.	パラメータ設定ファイルアップロード成功
22	Parameter File Downloaded.	パラメータ設定ファイルダウンロード完了
23	Watch parameter is not enough	監視パラメータ設定時の入力値異常
24	Out:1 Ac:* W Parm set	アクション*番 監視パラメータ設定の保存成功
25	Sch parameter is not enough amount.	スケジュールパラメータ設定時の入力値異常
26	MAC parameter set success.	WOL コマンド(MAC アドレス)設定保存成功
27	Telnet parameter set success.	Telnet コマンド設定保存成功
28	HTTP parameter set success.	HTTP コマンド設定保存成功
29	Manual time set success.	手動時刻合わせ設定保存成功

5. その他

5.1 保証について

保証期間

本製品の保証期間は、ご購入日から1年間とします。 ここでいう保証は、ご購入された本製品単体の保証に限ります。

本取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった使用方法で保証期間内に故障した場合、無償修理 (もしくは代替機交換)をさせていただきます。

- ※ 機器の交換作業は、お客様で実施をお願いします。
- ※ 交換依頼時の当社までの送料はお客様にてご負担ください。

修理のご依頼方法は、次項の「5.2 修理のご依頼」(P.66)を参照してください。

保証の適用外について

前記、保証期間内においても、次項のいずれかに該当する場合は有償修理とさせて頂きます。

- 1. 本取扱説明書上の使用方法及び注意事項に反した取扱いによる故障
- 2. お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
- 3. 自然災害(火災・地震・水害・落雷などの天災)、電源電圧の異常、落下などを由来する故障および損傷
- 4. 日本国内以外でのご使用による故障および損傷

また修理調査の結果、製品に異常が認められなかった場合においても、修理調査技術費用をお客様にご負担頂 くことがあります。

保証の限度

本製品の故障、および本製品の使用または使用不能に関して生じた直接的および間接的ないかなる損害(逸失 利益、機会損失を含みますがこれらに限らないものとします)について、弊社はその責を一切負わないものとし ます。

5.2 修理のご依頼

本装置の修理のご依頼手順について、次にまとめます。

- 1. 本取扱説明書を再度ご確認頂き、操作方法及び運用方法に間違いがないことを確認ください。
- 2. LAN 経由で本装置にアクセスが可能な場合には、設定値のバックアップをしてください。 その方法に ついては「3.5.9 設定値の保存と復元」を参照ください。
- 3. 画面上に不具合内容が表示されるような場合には、そのスクリーンショットなどを取得してください。
- 4. 「5.3 お問合せ先」に連絡し、次の内容をお伝えください。
 - ●貴社名
 - ●担当者名
 - ●貴社連絡先
 - ●保証の有無
 - ●不具合内容
 - ●代替品の要否
 - ●スクリーンショットなどの資料
- 5. 弊社から、お客様の依頼に応じて代替機を送付します。
- 6. お客様ご自身にて故障機と送付代替機を入れ換えて頂き、設定値のバックアップがあればそれを読み込ま せ設定内容を復元、なければ WEB 画面から再度設定を行い、代替機での仮運用を開始します。
- 8. 修理完了機が着荷後、お客様ご自身で代替機と入れ替えて頂き、再度設定値を読み込みます。
- 9. 取り外した代替機はお客様費用負担にて弊社までご返送ください。

保証期間内では修理費用、修理部品代は無償です。 但し、代替機をご利用の際には、その輸送費はお客様のご負担となります。 有償修理の場合には修理調査費用、修理部品代、輸送費をお客様のご負担とさせて頂きます。

5.3 お問合せ先

技術的なお問合せ、修理のご依頼につきましては下記までご連絡ください。 なお電話はつながりにくい場合 がございますので、できる限り Email にてお問合わせをお願いします。

バリューソリューション株式会社

〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子 1-7-5 タカシゲビル6階

電話番号: 044-400-1250

E-mail : support@value-solution.co.jp

URL: https://value-solution.co.jp/contact/